

BTPLUG



DURABLE
FLEXIBLE
CONFIABLE

bticino

Tableros de Alumbrado y Distribución

Interrupor principal, 3 fases - 4 hilos, 120/240 V, 10 kA simétricos.



Número de polos	Interrupor principal (Amperes)	Tablero de Alumbrado ensamblado	Tablero de alumbrado - componentes por separado				
			Interior	Caja	Kit Int. Principal	Int. Principal	Frente
12	100	BTN41M10012(*)	BTN164L12	BTN12S	BK160	T713E100	BTA12(*)
	160	BTN41M16012(*)				T713N160	
24	100	BTN41M10024(*)	BTN164L24	BTN24S	BK160	T713E100	BTA24(*)
	160	BTN41M16024(*)				T713N160	
30	100	BTN41M10030(*)	BTN164L30	BTN30S	BK160	T713E100	BTA30(*)
	160	BTN41M16030(*)				T713N160	
	250	BTN42M25030(*)	BTN254L30		BK250	T723B250	
42	100	BTN42M10042(*)	BTN254L42	BTN42S	BK160	T713E100	BTA42(*)
	160	BTN42M16042(*)				T713N160	
	250	BTN42M25042(*)			BK250	T723B250	

(*) Especificar el tipo de montaje E= Empotrar, S= Sobreponer

Zapatas principales, 3 fases - 4 hilos, 120/240 V, 10 kA simétricos.

Número de polos	Zapatas principales (Amperes)	Tablero de Alumbrado ensamblado	Tablero de alumbrado - componentes por separado		
			Interior	Caja	Frente
12	160	BTN41L16012(*)	BTN164L12	BTN12S	BTA12(*)
24		BTN41L16024(*)	BTN164L24	BTN24S	BTA24(*)
30		BTN41L16030(*)	BTN164L30	BTN30S	BTA30(*)
30	250	BTN42L25030(*)	BTN254L30	BTN30S	BTA30(*)
42		BTN42L25042(*)	BTN254L42	BTN42S	BTA42(*)

(*) Especificar el tipo de montaje E= Empotrar, S= Sobreponer



ACCESORIOS PARA TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN BTPLUG

Código	Descripción
BT100FP	Juego de 10 falsos polos
BTN42G	Barra de tierra adicional para tableros de alumbrado (acepta 12 conductores derivados calibre 4 AWG)
BTN250L	Kit de zapatas subalimentadoras
BFGTI	Kit de aisladores para barra de tierra



BTN104L/3

GABINETES NEMA TIPO 1 PARA INTERRUPTORES BTPLUG DE 3 POLOS

Zapatas principales, 3 fases - 4 hilos, 120/240V~, 10kA simétricos.

Número de polos	Zapatas principales (capacidad máxima)	Tipo de montaje	Código
3	100 A	Sobreponer	BTN104L/3

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524



www.bticino.com.mx

Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino