



SISTEMAS DE  
INTERCOMUNICACIÓN  
CATÁLOGO

### 3 ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



346001



346021



346031



336904



HA4826XC



506E

#### FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Código	Descripción
<b>346001</b>	Fuente de alimentación para sistema audio 1000 mA.
<b>346021</b>	Fuente de alimentación suplementaria para monitores y frente de calle 600 mA.
<b>346031</b>	Fuente de alimentación sistema audio-video 600 mA 2 hilos.



F441



346830



346841



346850



346851



3499

#### ACCESORIOS DE VIDEO E INTERFACES

Código	Descripción
<b>F441</b>	Nodo audio/video para sistemas de video con varios frentes de calle y telecámaras separadas.
<b>346830</b>	Adaptador de video.
<b>346841</b>	Derivador de piso para sistemas de video.
<b>346850</b>	* Interfase de departamento.
<b>346851</b>	* Módulo de expansión de montantes.
<b>3499</b>	Terminador de línea.

\* Requiere fuente de alimentación 346001.



336982



336983



336984

#### TOMAS PARA UNIDADES INTERIORES

Código	Descripción
<b>336982</b>	Conector para teléfono o monitor de mesa serie LIVINGLIGHT.
<b>336983</b>	Conector para teléfono o monitor de mesa serie LIVINGLIGHT.
<b>336984</b>	Conector de 8 hilos para la conexión de la interfase art. L4686 (serie LIGHT TECH).

#### CABLE Y PLACAS

Código	Descripción
<b>336904</b>	Cable bus para sistema de intercomunicación.
<b>HA4826XC</b>	Placa AXOLUTE para Video Display.
<b>349211</b>	Placa AXOLUTE para Video Station.
<b>506E</b>	Caja de empotrar para Video Display.



3501/0 al 23501/9

3501K

#### SET DE CONFIGURADORES

Código	Descripción
<b>3501K</b>	Set de configuradores. Incluye 10 configuradores de cada numeración, 2 conectores extraíbles de 8 contactos, 2 conectores extraíbles de 2 contactos, 1 pinza y 1 destornillador de ajuste.

#### CONFIGURADORES

Código	Descripción	Código	Descripción
<b>33501/1</b>	Número 2	<b>33501/6</b>	Número 6
<b>33501/2</b>	Número 3	<b>33501/7</b>	Número 7
<b>33501/3</b>	Número 4	<b>33501/8</b>	Número 8
<b>33501/4</b>	Número 5	<b>33501/9</b>	Número 9
<b>33501/5</b>	Número 6		

Se emplean para asignar direcciones y/o modos de funcionamiento en teléfonos, monitores, frentes de calle, módulos de expansión y cámaras de videocontrol.

**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220  
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México  
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82  
Sin costo: 01 800 714 8524



[www.bticino.com.mx](http://www.bticino.com.mx)

Asistencia telefónica,  
capacitación y certificación,  
asesoría en proyectos,  
catálogos, exhibición,  
centro de cotizaciones.

Bticino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

## OFICINAS COMERCIALES

### Zona Metropolitana

#### Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
11000, México, D.F.  
Tel: (55) 52 01 64 50  
Fax: (55) 52 01 64 51  
Sin costo: 01 800 714 85 24  
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

### Zona Centro

#### Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7  
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.  
Tel: (442) 238 04 90  
Fax: (442) 238 04 86  
Sin costo: 01 800 400 18 00  
E-mail: zona.centro@bticino.com

### Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B  
Esquina Juan Pablo II  
Fracc. Virginia  
94294, Boca del Río, Ver.  
Tel: (229) 935 13 90  
Tel/Fax: (229) 935 68 51  
Sin costo: 01 800 624 44 45  
E-mail: zona.golfo@bticino.com

### Zona Pacífico

#### Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación  
Agustín Yañez 2613-1B  
Col. Arcos Vallarta Sur  
44500, Guadalajara, Jalisco.  
Tels: (33) 36 16 99 04  
Fax: (33) 36 16 99 40  
Sin costo: 01 800 849 42 36  
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

### Zona Norte

#### Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.  
Col. Centro  
64000, Monterrey, N.L.  
Tels: (81) 83 72 23 61  
Sin costo: 01 800 713 48 48  
Fax: (81) 83 72 23 65  
Fax sin costo: 01 800 712 73 04  
E-mail: zona.norte@bticino.com



Accesa al sitio  
oficial de Bticino



**bticino**