

QUINZIÑO GO

Para todos. Todo el tiempo. En todas partes.



CATÁLOGO

bticino

CONTROL DE ILUMINACIÓN

INTERRUPTORES



JW4001Q



JW4003Q



JW4004Q



JW4005Q



JW4034Q



J4040Q

Código INTERRUPTORES

<input type="checkbox"/> JW4001Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4001Q		Interruptor sencillo, 15AX, 127V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> JW4003Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4003Q		Interruptor 3 vías, 15AX, 127V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> JW4004Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4004Q		Interruptor 4 vías 15AX, 127V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> JW4005Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4005Q		Pulsador NA 10A, 127-277V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> JW4034Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4034Q		Interruptor pulsante 1NA + 1NC 10A, 127V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> J4040Q		Pulsador NC 10A, 127V~, con soporte para etiqueta, con led integrado, 2 módulos.

FOCO PILOTO

LED para la retroiluminación del control de dispositivos: el foco LED se instala para ayudar a localizar los dispositivos que lo integran.

Foco piloto a LED color blanco (instalable en interruptores sencillos, 3 vías, 4 vías, pulsador NA o pulsador NC).

NOTA:

Permite la conexión de 2 diferentes modos de operación:

- **Como indicador luminoso en la oscuridad (modo tradicional).**
Siempre iluminado, (de esta forma debe ser conectado cuando se tienen lámparas ahorradoras CFL)**.

** (CFL), lámparas LED, o que requieren de balastro para su funcionamiento, para esta conexión. SE DEBE CONSIDERAR EL CONDUCTOR NEUTRO PARA SU INSTALACIÓN.

- **Como indicador de que un circuito está encendido.**
SE DEBE CONSIDERAR EL CONDUCTOR NEUTRO PARA SU INSTALACIÓN.
Difusor color blanco para difundir mejor la luz.

El LED puede ser cambiado como pieza única sin tener que cambiar todo el interruptor.

Los interruptores están certificados con la NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-005-ANCE-2015.



Colocación de foco piloto en interruptor

SISTEMA ELÉCTRICO TRADICIONAL

	Colores disponibles	Descripción de la función	Dibujo
	BLANCO NEGRO		
INTERRUPTORES	JW4001Q	JB4001Q	Interruptor Sencillo, 15AX, 127V~, 1 módulo.
	JW4003Q	JB4003Q	Interruptor 3 vías, 15AX, 127V~, 1 módulo.
	JW4004Q	JB4004Q	Interruptor 4 vías 15AX, 127V~, 1 módulo.
	JW4005Q	JB4005Q	Pulsador NA 10A, 127-277V~, 1 módulo.
	JW4034Q	JB4034Q	Interruptor Pulsante 1NA + 1NC 10A, 127V~, 1 módulo.
	J4040Q		Pulsador NC 10A, 127V~, con soporte para etiqueta, con led integrado 2 módulos.
DIMMERS	JW4414Q	JB4414Q	Dimmer Rotativo Universal, sin neutro, 37W LED, 127V~, 1 módulo.
	JW4415Q	JB4415Q	Dimmer Rotativo Universal, sin neutro, 37W LED, 127V~, 2 módulos.
SENsoRES Y LUMINARIA	JW4431Q	JB4431Q	Detector de movimiento por rayos infrarrojos conexión a 3 hilos 50W LED - 127V~ 1 módulo. Requiere neutro)
	JW4382IRQ	JB4382IRQ	Lámpara de paso con sensor IR, 127V~, 2 módulos.
	J4380Q	-	Lámpara de emergencia, 127V~, 2 módulos.
	J4742V127TQ	-	Foco piloto.
TOMAS DE AUDIO Y VÍDEO	JW4285PQ	JB4285PQ	Conector USB para transmisión de datos, 1 módulo.
	JW4284PQ	JB4284PQ	Conector HDMI Ver. 2.0, 1 módulo.
	JW4269RQ	JB4269RQ	Conector RCA 2 canales audio, 1 módulo.
	JW4279C5EQ	JB4279C5EQ	Conector RJ45 UTP Toolless cat. 5E, 1 módulo.
	JW4279C6Q	JB4279C6Q	Conector RJ45 UTP Toolless cat. 6, 1 módulo.
	JW4279C6SQ	JB4279C6SQ	Conector RJ45 STP Toolless cat. 6, 1 módulo.
	JW4279C6ASQ	JB4279C6ASQ	Conector RJ45 STP Toolless cat. 6A, 1 módulo.
ZUMBADOR Y TOMAS DE TV	JW4356V127Q	JB4356V127Q	Zumbador 127V~, 1 módulo.
	JW4202FQ	JB4202FQ	Toma de TV, 1 módulo.
	JW4257RJ11Q	JB4257RJ11	Toma de teléfono de 4 hilos, 1 módulo.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512 Int. 6, Santa Rosa Jáuregui,
Querétaro, Qro., 76220.
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana

Show Room Ciudad de México
Montes Urales No. 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico

Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez No. 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro

Show Room Querétaro
Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey
Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Show Room Mérida
Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com