

Una marca de **legrand**

# QUINZIÑO GO

Para todos. Todo el tiempo. En todas partes.



CATÁLOGO

**b**ticino

# CONTROL DE ILUMINACIÓN

## INTERRUPTORES



JW4001Q

JW4003Q

JW4004Q

JW4005Q

JW4034Q

J4040Q

Código	INTERRUPTORES
<input type="checkbox"/> JW4001Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4001Q	 Interruptor sencillo, 15AX, 127V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> JW4003Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4003Q	 Interruptor 3 vías, 15AX, 127V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> JW4004Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4004Q	 Interruptor 4 vías 15AX, 127V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> JW4005Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4005Q	 Pulsador NA 10A, 127-277V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> JW4034Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4034Q	 Interruptor pulsante 1NA + 1NC 10A, 127V~, 1 módulo.
<input type="checkbox"/> J4040Q	 Pulsador NC 10A, 127V~, con soporte para etiqueta, con led integrado, 2 módulos.

FOCO PILOTO COMPATIBLE  
CON INTERRUPTORES QUINZIÑO GO

LED color 127 Va.c.  
Blanco J4742V127TQ

Colocación de foco piloto en interruptor



### FOCO PILOTO

LED para la retroiluminación del control de dispositivos: el foco LED se instala para ayudar a localizar los dispositivos que lo integran.

Foco piloto a LED color blanco (instalable en interruptores sencillos, 3 vías, 4 vías, pulsador NA y pulsador NC).

### NOTA:

Permite la conexión de 2 diferentes modos de operación:

- Como indicador luminoso en la oscuridad (modo tradicional). Siempre iluminado, (de esta forma debe ser conectado cuando se tienen lámparas ahorradoras CFL)\*\*.

\*\* (CFL), lámparas LED, o que requieren de balastro para su funcionamiento, para esta conexión. SE DEBE CONSIDERAR EL CONDUCTOR NEUTRO PARA SU INSTALACIÓN.

- Como indicador de que un circuito está encendido. SE DEBE CONSIDERAR EL CONDUCTOR NEUTRO PARA SU INSTALACIÓN. Difusor color blanco para difundir mejor la luz.

El LED puede ser cambiado como pieza única sin tener que cambiar todo el interruptor.

Los interruptores están certificados con la NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-005-ANCE-2015.



**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carretera Querétaro - San Luis Potosí  
No. 22512 Int. 6, Santa Rosa Jáuregui,  
Querétaro, Qro., 76220.  
Tel: (442) 238 04 00  
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,  
capacitación y certificación,  
asesoría en proyectos,  
catálogos, exhibición,  
centro de cotizaciones.

[www.bticino.com.mx](http://www.bticino.com.mx)

## OFICINAS COMERCIALES

---

### Zona Metropolitana

#### Show Room Ciudad de México

Montes Urales No. 715, 3er piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
11000, Ciudad de México  
Tel: (55) 52 01 64 50  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.metropolitana@bticino.com](mailto:zona.metropolitana@bticino.com)

### Zona Pacífico

#### Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación  
Agustín Yañez No. 2613-1B  
Col. Arcos Vallarta Sur  
44500, Guadalajara, Jalisco  
Tels: (33) 36 16 99 04  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.pacifico@bticino.com](mailto:zona.pacifico@bticino.com)

### Zona Centro

#### Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí  
No. 22512 Interior 6  
Santa Rosa Jáuregui,  
76220, Querétaro, Querétaro.  
Tel: (442) 238 04 90  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.centro@bticino.com](mailto:zona.centro@bticino.com)

### Zona Norte

#### Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B  
Colonia Chepevera,  
64030, Monterrey, Nuevo León  
Tels: (81) 83 72 23 61  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.norte@bticino.com](mailto:zona.norte@bticino.com)

### Zona Golfo

#### Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3  
Esquina Prolongación Paseo Montejo  
Interior de Plaza Campestre  
Col. Campestre  
97120, Mérida, Yucatán.  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: [zona.golfo@bticino.com](mailto:zona.golfo@bticino.com)