

Tabla para la selección de driver.

Número máximo de piezas que pueden trabajar con cada equipo.

Todas las piezas se conectan en serie. Para un buen funcionamiento de la instalación, un técnico cualificado debe realizar el dimensionado de la instalación en referencia a la sección del cableado y distancias entre equipos y piezas.

Algunos drivers son multi-intensidad, por lo que debe seleccionarse la corriente adecuada según se indica en el etiquetaje de las piezas.

ON/OFF															
CÓDIGO DEL DRIVER	18110	18108	18111	18106	10504	18109	18112	18113	18117	18118	18119	18114	18115	18116	18107
VOLTAJE (V)	100V 240V	100V 240V	100V 240V	220V 240V	100V 240V	100V 240V	100V 240V	100V 240V	100V 240V	100V 240V	100V 240V	100V 240V	100V 240V	100V 240V	100V 240V
IP	IP20	IP20	IP68	IP20	IP20	IP20	IP68	IP68	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
PÁGINA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
CORRIENTE	350mA			500mA	700mA					800mA	900mA	1000mA	1200mA	1400mA	350- 1050mA
A	max8	max6	max3												max20
B	max8	max6	max3	max9	max4	max3	max1	min2/ max3							max14
C									max1	max1	max1	max1	max1	max1	
E					max1	max1			min3/ max4						max5
F	max2	max1		max2	max1										max3
G															
H	max3	max2	max1												max7
I															max1
J				max2	max1			max1							max4
K				max1											max2
L									max1						max1
M									max1						max1
N									max1	max1	max1	max1			
O									max1	max1					max1
P									max1	max1	max1				max1
Q									max1	max1	max1	max1	max1		
S											max1	max1			max1