



**XR-361L-\***

Acometida  
izquierda



**XR-361R-\***

Acometida  
derecha



**XR-363L-\***

Conector en "L"  
izquierda



**XR-363R-\***

Conector en "L"  
derecha



**XR-0362-\***

Conector de continuidad



**XR-0367-\***

Conector de continuidad  
interno



**XR-0366-\***

Tapa final



**XR-0364LL-\***

Conector en "T"  
izquierda



**XR-0364RL-\***

Conector en "T"  
izquierda



**XR-0364RR-\***

Conector en "T"  
derecha



**XR-0364LR-\***

Conector en "T"  
derecha



**XR-0365-\***

Conector en "X"



**XR-369L-\***

Conector ángulo ajustable  
izquierda



**XR-369R-\***

Conector ángulo ajustable  
derecha