AXOLUTE



CATÁLOGO





DETECTORES DE MOVIMIENTO

CONTROL DE TEMPERATURA











| Artículo | DETECTORES DE MOVIMIENTO |
|--|---|
| □ HD4432V127 ■ HC4432/127 ■ HS4432/127 | Interruptor por infrarrojos pasivos con sensor de movimiento, circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión, circuito de temporización regulable de 30 seg. a 10 minutos, activable también desde pulsadores externos. Salida relé 6A resistivos/2A inductivos con selector. 0 = siempre apagado. A = automático y con pulsadores. I = siempre encendido. Alimentación 127 V~ * no utilizar con lámparas tipo fluorescente compactas. |

Artículos conforme a BS EN 60 669-2-1

CRONOTERMOSTATO Artículo

HD4451* ■ HC4451* ■ HS4451*

Cronotermostato semanal para el control de equipos de aire acondicionado y calefacción. 3 programas establecidos y uso manual. Requiere de 2 baterías AA no incluídas. 3 módulos.

Artículos conforme a BS EN 60 730 *Bajo pedido

LÁMPARA DE EMERGENCIA



MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA







H4380N



4380NB

| Artículo | Descripción |
|---------------|---|
| □ H4380N ■ | Lámpara autónoma extraíble con dispositivo automático de emergencia, incluye base de recarga, se enciende automáticamente en caso de una falla eléctrica, autonomía de 2 horas, LED de luz blanca de alta luminosidad y bajo consumo en reposo de 0,4W — 230 VAC, alimentación 120 V~ interruptor ENCENDIDO / APAGADO - botón intensificador de luz, pilas intercambiables en NI-MH "Memoria", incluye cubiertas en color blanco, gris claro y gris oscuro. |
| 4380NB | Batería de repuesto para lámpara de emergencia. |
| | |


Artículos conforme a BS EN 62 080 * Bajo Pedido


*Bajo pedido

Artículo Descripción **■ HC4356/127** Zumbador 1 módulo. ■ HS4356/127*




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN








DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN







AXOLUTE E N A M O R A



La seducción está en los detalles, en las sensaciones, en la originalidad. Así es la línea de placas y apagadores **Axolute**, con diseños únicos y colores que enamoran a cualquiera.



BTicino de México, S.A. de C.V. Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220 Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82

Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica, capacitación y certificación, asesoría en proyectos, catálogos, exhibición, centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso Col. Lomas de Chapultepec 11000, México, D.F.

Tel: (55) 52 01 64 50 Sin costo: 01 800 BTICINO 01 800 2842466

E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación Agustín Yañez 2613-1B Col. Arcos Vallarta Sur 44500, Guadalajara, Jalisco. Tels: (33) 36 16 99 04 Sin costo: 01 800 BTICINO

01 800 2842466 E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7 76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro. Tel: (442) 238 04 90 Sin costo: 01 800 BTICINO 01 800 2842466

E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte. Col. Centro 64000, Monterrey, N.L. Tels: (81) 83 72 23 61 Sin costo: 01 800 BTICINO 01 800 2842466

E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B Esquina Juan Pablo II Fracc. Virginia 94294, Boca del Río, Ver. Tel: (229) 935 13 90 Sin costo: 01 800 BTICINO 01 800 2842466

E-mail: zona.golfo@bticino.com

Accesa al sitio oficial de Bticino



