

LIVING-LIGHT



CATÁLOGO



CRNOTERMOSTATO



N4451



NT4451



L4451

Artículo		CRNOTERMOSTATO
☐ N4451		Cronotermostato de empotrar diario/semanal para calefacción y aire acondicionado. Tres temperaturas seleccionables en las 24hrs. - Funcionamiento auto - manual - vacaciones - antihielo. Pantalla retroiluminada - alimentación con pilas: 2x 1,5 V.
☐ NT4451		
☐ L4451		

MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA



N4371R



NT4371R



L4371R



N4371V



NT4371V



L4371V



N4373H



NT4373H



L4373H

Artículo		INDICADORES LUMINOSOS
☐ N4371R		Portalámpara con difusor rojo - para LED Artículo LN4742V127T.
☐ NT4371R		
☐ L4371R		
☐ N4371V		Portalámpara con difusor verde - para LED Artículo LN4742V127T.
☐ NT4371V		
☐ L4371V		
☐ N4373H		Portalámpara con difusor "no molestar / limpieza" - para 2 LEDs Artículo LN4742V127T.
☐ NT4373H		
☐ L4373H		

MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA



N4356/127



NT4356/127



L4356/127


Artículo		ZUMBADOR
☐ N4356/127		Zumbador 127 Vca. 74 decibeles.
☐ NT4356/127		
☐ L4356/127		

AX= corriente para lámparas de incandescencia y fluorescentes.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

INTERRUPTOR SENCILLO.

Esquema 1



FOCO PILOTO:


LN4742V127

LN4742V127T

L4001N
NT4001N
N4001N
L4001/0

INTERRUPTOR 4 VÍAS.

Esquema 3



L4003N
NT4003
N4003N
L4003/0

L4004N
NT4004N
N4004N

L4003N
NT4003N
N4003N
L4003/0

PULSADOR:

N4005N

NT4005N


L4005N

ZUMBADOR:

N4356/127

NT4356/127

L4356/127



Pulsador


Zumbador

CONMUTADOR CON DOBLE TECLA:

N4027


NT4027

L4027



INTERRUPTOR 3 VÍAS*.

Esquema 2



FOCO PILOTO:

LN4742V127


LN4742V127T

L4003N
NT4003N
N4003N
NL4003/0

*Utilizar siempre este diagrama.

BIPOLAR CON LLAVE.

Esquema 4




Carga
2 polos

L4012
NT4012
N4012

INTERRUPTOR DE TARJETA:

LN4549



Nota: La bobina del relevador debe consumir menos de 2A.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

DIMMER UNIVERSAL:

N4411N

NT4411N


L4411N

DIMMER PULSANTE:


N4582N

NT4582N

L4582N



Mando y regulación de 1 punto.




Mando y regulación de 2 ó mas puntos.

DIMMER CON MANGO GIRATORIO:

N4581

NT4581

L4581




DETECTOR DE MOVIMIENTO DE INFRARROJOS PASIVOS:

N4432/127

NT4432/127

L4432/127




CRONOTERMOSTATO:


N4451

NT4451

L4451



caldera
calefacción




aire acondicionado
ventilador, etc.

GREEN SWITCH DUAL:

N4433N

NT4433N

L4433N



Simbología:


L4005/0

GREEN SWITCH PIR:

N4434N

NT4434N

L4434N



DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

DETECTOR DE GAS NATURAL:

N4511/12

NT4511/12

L4511/12

DETECTOR DE GAS LP:

N4512/12

NT4512/12

L4512/12

REPETIDOR DE SEÑAL:

N4520

NT4520

L4520

KIT DE DETECTOR DE GAS NATURAL:

N4511/11P

NT4511/11P

L4511/11P

KIT DE DETECTOR DE GAS LP:



N4511/12P

NT4511/12


L4511/12P

ELECTROVÁLVULA DE GAS:


L4525/12NO



Instalación para detector de gas LP.



Instalación para detector de gas natural METANO.



INDICADORES LUMINOSOS:

N4371R


N4371V

NT4371R

NT4371V

L4371R

L4371V



BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características
de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio
oficial de BTicino



bticino

LL19FMX