

## De pared

### Serie 1000

#### Económico Cuadrado

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.  
\*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
1004 (eco)	4"	Instalación en muro o ventana	41dB	150*150mm	43 CFM	15W 127V~ 60Hz
1005 (eco)	5"		41dB	182*182mm	79.4 CFM	17W 127V~ 60Hz
1006 (eco)	6"		48dB	209*209mm	130 CFM	25W 127V~ 60Hz

Accesorios: Solo para el modelo 1005 \*Reductor de 5"a 4" (no incluido)

## Serie 1100

### Cuadrado

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.  
\*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
1104 (eco)	4"	Instalación en muro	41dB	150*150mm	40 CFM	15W 127V~ 60Hz
1106 (eco)	6"		48dB	209*209mm	130 CFM	25W 127V~ 60Hz

Accesorios: 1104/1106 Cable, clavija y contra

## Serie 1200-BL

### Ultra Delgado

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Extra largo.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
1204-BL (eco)	4"	Instalación en muro	39dB	150*150mm	57 CFM	15W 127V~ 60Hz
1206-BL (eco)	6"		46dB	208*208mm	111 CFM	25W 127V~ 60Hz

Accesorios: 1204 BL/1206 BL Cable, clavija contra y rejilla trasera de apertura automática

## Serie 1300-BL

### Tipo Europeo

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones A B	Flujo de aire	Consumo
1304-BL (eco)	4"	Instalación en muro	41dB	150*150mm	31.2 CFM	17W 127V~ 60Hz
1306-BL (eco)	6"		46dB	209*209mm	56.5 CFM	27W 127V~ 60Hz