



Viking™ 3

Clemas de conexión con tornillo



Emp.	Ref.	Accesos de montaje			
Placas terminales o finales					
Para clemas de conductor fase, neutro y puesta a tierra.					
		Conecciones para la clema	Paso de la clema (mm)		
100	037550	1 entrada - 1 salida	5 - 6 - 8 - 10		
20	037551	1 entrada - 1 salida	12 - 15		
20	037552	2 entradas - 2 salidas	5 - 6		
20	037553	2 entradas - 2 salidas	6		
20	037554	3 entradas - 3 salidas	5		
Para clemas seccionables y con portafusible.					
20	037555	Conecciones para la clema	Paso de la clema (mm)		
		1 entrada - 1 salida	6		
Placas de separación y aislamiento					
Para clemas de conductor fase, neutro y puesta a tierra.					
		Conecciones para la clema	Paso de la clema (mm)		
20	037560	1 entrada - 1 salida	5 - 6 - 8 - 10		
10	037561	1 entrada - 1 salida	12 - 15		
10	037563	2 entradas - 2 salidas	5 - 6		
Para clemas seccionables y con portafusible.					
20	037562	Conecciones para la clema	Paso de la clema (mm)		
		1 entrada - 1 salida	6		

Emp.	Ref.	Accesos de montaje
Tapas de protección unipolar		
■ Se fija directamente sobre la clema.		
10	037565	Para clema paso 5 - 6 mm.
10	037566	Para clema paso 8 - 10 mm.
10	037567	Para clema paso 12 - 15 mm.
Tapa de protección para cortar (1m de largo)		
■ Se fija sobre las placas de separación y aislamiento.		
10	037568	Para usar con placa 037560 con clemas paso 5 - 6 - 8 - 10 mm.
Peines de interconexión frontal a presión		
■ Aisladas y premarcadas para corte, con elementos de prueba integrados.		
■ Permiten la interconexión entre clemas.		
20	037501	Para 10 clemas de paso 5 mm.
50	037502	Para 2 clemas de paso 5 mm.
20	037504	Para 10 clemas de paso 6 mm.
50	037505	Para 2 clemas de paso 6 mm.
20	037507	Para 3 clemas de paso 8 mm.
20	037508	Para 2 clemas de paso 8 mm.
Peine lateral para bornes de 3 niveles		
■ Para niveles inferiores e intermedios de bornes.		
■ Ref. 037151/52 Montaje lateral, aislado e independiente.		
10	037546	Café, para 12 bornes con 5 mm de paso.
10	037547	Azul, para 12 bornes con 5 mm de paso.
Barra de interconexión frontal por tornillo		
■ Prensamblando desnudas, conexión consecutiva o alternada.		
■ Permiten la interconexión entre clemas.		
10	037540	Para 12 clemas de paso 10 mm.
10	037542	Para 12 clemas de paso 12 mm.
10	037544	Para 12 clemas de paso 15 mm.
Accesos para portafusibles		
■ Indicador de fusión para clema seccionable con portafusible para fusible de 5 x 20 mm.		
■ Ref. 037181.		
50	037524	Para 12 / 24 / 48 V CA/CD.
50	037525	Para 110 / 250 V CA.
50	037515	Accesario para clema base abierta 037180 Con leva para fusible de 5 x 20 (tipo europeo).



Starfix™

ver página 71