

Selección

Botones tipo hongo iluminados, completos NEMA 13



Botones tipo hongo completos NEMA 13, iluminados (1NA + 1NC)								
Color	Material del cabezal	LED	Incandescente	Número de posiciones	Funcionamiento	Tipo de seguro	Diámetro del cabezal	Voltaje
	Cromado	US2:52PP2D2AB	US2:52PP2D2A	2	Sostenido	Jalón	1 3/4	24V CA / CD
	Cromado	US2:52PP2D3AB	US2:52PP2D3A	2	Sostenido	Jalón	1 3/4	24V CA / CD
	Plástico	US2:52PP2DRAB	US2:52PP2DRA	2	Sostenido	Jalón	1 3/4	24V CA / CD
	Plástico	US2:52PP2DSAB	US2:52PP2DSA	2	Sostenido	Jalón	1 3/4	24V CA / CD
	Cromado	US2:52PP2G2AB*	US2:52PP2E2A	2	Sostenido	Jalón	1 3/4	120V CA / CD
	Cromado	US2:52PP2G3AB*	US2:52PP2G3A	2	Sostenido	Jalón	1 3/4	120V CA / CD
	Plástico	US2:52PP2GRAB*	US2:52PP2ERA	2	Momentáneo	Jalón	1 3/4	120V CA / CD
	Plástico	US2:52PP2GSAB*	US2:52PP2GSA	2	Momentáneo	Jalón	1 3/4	120V CA / CD



Botones tipo hongo completos NEMA 13, iluminados (1NA + 1NC Extra Retardo)								
Color	Material del cabezal	LED	Incandescente	Número de posiciones	Funcionamiento	Tipo de seguro	Diámetro del cabezal	Voltaje
	Cromado	—	US2:52PP7D2U	3	Sostenido / Mom	Jalón	1 3/4	24V CA / CD
	Cromado	US2:52PP7D3UB	US2:52PP7D3U	3	Sostenido / Mom	Jalón	1 3/4	24V CA / CD
	Plástico	—	US2:52PP7DRU	3	Sostenido / Mom	Jalón	1 3/4	24V CA / CD
	Plástico	US2:52PP7DSUB	US2:52PP7DSU	3	Sostenido / Mom	Jalón	1 3/4	24V CA / CD
	Cromado	US2:52PP7G2UB*	US2:52PP7G2U*	3	Sostenido / Mom	Jalón	1 3/4	120V CA / CD
	Cromado	US2:52PP7G3UB*	US2:52PP7G3U*	3	Sostenido / Mom	Jalón	1 3/4	120V CA / CD
	Plástico	US2:52PP7GRUB*	US2:52PP7GRU*	3	Sostenido / Mom	Jalón	1 3/4	120V CA / CD
	Plástico	US2:52PP7GSUB*	US2:52PP7GSU*	3	Sostenido / Mom	Jalón	1 3/4	120V CA / CD

Botones selectores completos NEMA 13



Botón selector NEMA de 2 posiciones				
Maneta corta	Maneta larga	Llave	Posición y Funcionamiento	Contactos auxiliares
US2:52SA2AAB	US2:52SA2AAB	US2:52SC6AF	Sostenido / Sostenido	Sin
US2:52SA2AABK1	US2:52SA2AABK1	US2:52SC6AFK1	Sostenido / Sostenido	1 NA
US2:52SA2AABA1	US2:52SA2AABA1	US2:52SC6AFA1	Sostenido / Sostenido	1 NA + 1 NC
US2:52SA2ACBK1	US2:52SA2ACBK1	US2:52SC6AXK1	Sostenido / Momentáneo	1 NA
US2:52SA2ACBA1	US2:52SA2ACBA1	US2:52SC6AXA1	Sostenido / Momentáneo	1 NA + 1 NC



Botón selector NEMA de 3 posiciones				
Maneta corta	Maneta larga	Llave	Posición y Funcionamiento	Contactos auxiliares
US2:52SA2CAB	US2:52SB2BAB	US2:52SC6BE*	Sost / Sost / Sost	Sin
US2:52SA2CABA1	US2:52SB2CABA1	US2:52SC6CEA1*	Sost / Sost / Sost	1 NA + 1 NC
US2:52SA2CABA2	US2:52SB2CABA2	US2:52SC6CEA2*	Sost / Sost / Sost	1 NA + 1 NC - 1NA + 1NC
US2:52SA2CBBA1	US2:52SB2CBBA1	US2:52SC6CT**	Mom / Sost / Sost	1 NA + 1 NC
US2:52SA2CBBA2	US2:52SB2CBBA2	US2:52SC6CT**	Mom / Sost / Sost	1 NA + 1 NC - 1NA + 1NC
US2:52SA2CCBA1	US2:52SB2CCBA1	US2:52SC6CZA1***	Sost / Sost / Mom	1 NA + 1 NC
US2:52SA2CCBA2	US2:52SB2CCBA2	US2:52SC6CZA2***	Sost / Sost / Mom	1 NA + 1 NC - 1NA + 1NC
US2:52SA2CDBA1	US2:52SB2CDBA1	US2:52SC6CVA1****	Mom / Sost / Mom	1 NA + 1 NC
US2:52SA2CDBA2	US2:52SB2CDBA2	US2:52SC6CVA2****	Mom / Sost / Mom	1 NA + 1 NC - 1NA + 1NC

* Retiro de llave en las 3 posiciones, para retiro de llave al centro: Cambiar letra "E" por letra "H".

** Retiro de llave al centro, contactos no incluidos, ver accesorios.

*** Retiro de llave en las 3 posiciones.

**** Retiro de llave al centro.

Botón selector NEMA de 4 posiciones				
Maneta corta	Maneta larga	Llave	Posición y Funcionamiento	Contactos auxiliares
US2:52SA2HAB	US2:52SB2HAB	US2:52SC6HE	Sost / Sost / Sost / Sost	Sin
US2:52SA2HABJ2K1	—	—	Sost / Sost / Sost / Sost	1 NA + 1 NC - 1 NC
US2:52SA2HABJ2K2	US2:52SB2HABJ2K2	US2:52SC6HEJ2K2	Sost / Sost / Sost / Sost	1NA + 1NC - 1NA + 1NC